





v i b e

Gjack MINI

Revolutionary BIOSKIN material
As Close To The Human Skin



Press and hold
for two seconds
to switch on



Click to change
the mode of vibration.
The toy has 6 modes
of vibration



Increase
the vibration



Decrease
the vibration
/OFF

EN

Powerful motor for vagina

Press ⊕ and hold for two seconds to switch on.

⊕ increase the vibration

Ⓜ modes of vibration

⊖ decrease the vibration /OFF

DE

Leistungsstarker Motor für die Vagina

Für die Entsicherung drücke ⊕ und halte
den Knopf für zwei Sekunden lang gedrückt.

⊕ verstärken der vibration

Ⓜ schwingungsarten

⊖ vibration verringern / OFF

FR

Moteur puissant pour le vagin

Appuyez sur ⊕ et maintenez la touche
enfoncée pendant deux secondes.

⊕ augmentation de la force de vibration

Ⓜ modes de vibration

⊖ réduction de la force de vibration / OFF

ES

Potente motor para vagina.

Pulse ⊕ y mantenga pulsado durante
2 segundos.

⊕ aumentar la intensidad de la vibración

Ⓜ modos de vibración

⊖ reducir la intensidad de la vibración / OFF

RU

Сильный мотор для вагины

Нажмите ⊕ и удерживайте 2 секунды
для включения.

⊕ увеличение силы вибрации

Ⓜ режимы вибрации

⊖ уменьшение силы вибрации /OFF

3-YEAR WARRANTY